

## **Allgemeine Hinweise**

### **Allgemeine Hinweise**

Alle Möbel in unserem Online-Shop sind für den Einsatz im beheizten Innenraum vorgesehen. Ein gleichmäßiges Raumklima ist notwendig, um die Lebensdauer der Möbel nicht zu beeinträchtigen. Große Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit sind zu vermeiden. Lüften Sie regelmäßig Ihre Räume.

### **Dekoroberflächen und Kunstleder**

Um Schäden an den Oberflächen zu vermeiden, stellen Sie keine nassen, heißen und scharfkantigen Teile auf die Möbel und Kunstlederoberflächen. Beachten Sie hierzu auch die Reinigungs- und Pflegeanleitung für Möbel und Kunstleder.

Bei hellen Kunstlederfarben kann im Laufe des Gebrauchs zu Verfärbungen kommen, wenn diese mit Stoffen in Kontakt kommen, die nicht farbecht sind. (z.B. Jeans)

### **Heizstrahler/Wärmestrahler**

Bei der Montage von Heizstrahlern für Babys und Kleinkindern, beachten Sie bitte den beiliegenden Montagehinweis des Herstellers.

### **Anlieferung**

Die Anlieferung der Möbel erfolgt in der Regel per Spedition auf Paletten oder in einer Kiste. Die Möbel werden fertig zusammengebaut geliefert. Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und schlitzten sie nicht mit einem Cutter-/ oder Teppichmesser auf. Hier kann es zu Beschädigungen der Oberfläche oder Polsterflächen kommen, da die Möbelteile direkt unter dem Karton liegen. Entfernen Sie die Stretchfolie erst am Montagestandort. Die Folie verhindert, dass sich Türen oder Schubkästen beim Transport selbstständig öffnen.

### **Montagehinweis**

Um lange Freude an Ihren Möbeln zu haben, müssen bei der Montage einige Punkte beachtet werden. Die Möbel müssen zwingend in Waage ausgerichtet werden, um nachfolgende Probleme wie z.B. hängende Türen, schlecht laufende Schubkästen oder sogar Materialbruch zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage den ausreichenden Abstand zu Heizungen bzw. Wärmestrahlern. Wände und Fußböden müssen trocken sein, damit es zu keiner Schimmelbildung kommt. Möbel müssen als Kippsicherung an der Wand befestigt werden. Achten Sie bei der Wandbefestigung auf Kabel und Rohre in der Wand. Prüfen Sie vor der Wandbefestigung von Möbeln die Tragfähigkeit der Wand. Das Befestigungsmaterial von Hängeschränken ist ausschließlich für massive Mauerwerke geeignet. Für Wände anderer Bauart verwenden Sie bitte geeignetes Befestigungsmaterial. Detaillierte Informationen finden Sie in der Montageanleitung der Möbel.

### **Entsorgungshinweis**

Alte oder defekte Elektrogeräte, Batterien und Akkus dürfen zur Entsorgung nicht in den Hausmüll geworfen werden. Verbraucher können Ihre Elektrogeräte, Batterien und Akkus kostenlos bei der kommunalen Sammelstelle abgeben.

## **Reinigung und Pflege**

### Möbel:

Dekoroberflächen an den Möbeln sind leicht zu reinigen. Verwenden Sie ein sauberes, nebelfeuchtes, lederartiges Tuch zum Abwischen und anschließend ein trockenes Baumwolltuch zum Trockenreiben. Achten Sie darauf, das Möbel nicht nass werden. Wasser bzw. Feuchtigkeit beeinträchtigt die Lebensdauer von Möbeln.

Besonders Verbindungsstellen und Stoßfugen können bei dauerhafter Wassereinwirkung Schäden nehmen. Die Oberflächen dürfen auf keinen Fall mit aggressiven Reinigungsmitteln (mit Kratz-/ oder Scheuereinwirkung) und mit Lösungsmitteln (Nitroarten) behandelt werden.

Angeleimte Kanten, Verbindungsstellen (Stoßfugen) sollten trocken und von Wasser bzw. Flüssigkeiten freigehalten werden. Das gilt besonders im Bereich von Kochstellen, Spülen und Waschbecken. Auch heißer Dampf (Geschirrspüler, Thermodesinfektor, Wasserkocher etc.) kann Schäden an Möbelteilen verursachen. Wischen Sie nasse Stellen **SOFORT** trocken.

### Plexiglas/Acrylglas:

Die Reinigung der Scheibe nur mit einem feuchten weichen Tuch und etwas Seifenwasser. Achten Sie bitte darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Verbindungen des Rahmens gelangt. Acrylglas sollte nicht trocken abgewischt werden, da Kratzer in der Oberfläche entstehen können. Keine Reinigungsmittel verwenden, die Benzol, Ethanol, Alkohol, organische Stoffe oder Verdünnungen enthalten. Diese können die Oberfläche beschädigen. Antistatische Kunststoffreiniger verhindern, das Acrylscheiben Staub anziehen.

### Acrylglas desinfizieren:

Handelsübliche Desinfektionsmittel sind nur zum Teil geeignet, da diese das Material an der Oberfläche beschädigen können. Bakterien und Viren können mit Isopropanol (2-Propanol) und einem weichen Tuch von den Flächen problemlos abgewischt werden.

### Kunstleder:

Um die Haltbarkeit der Kunstlederflächen lange zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Reinigungs- und Pflegehinweise:

- Flüssigkeit und Flecken **SOFORT** abwischen
- Reinigung mit einem trockenen oder max. nebelfeuchtem Microfasertuch und Seifenwasser
- Bürste mit weichen Borsten für grobe Verschmutzungen verwenden
- Verwenden Sie keine scharfen, äzenden Reinigungsmittel, Verdünnung etc.
- Staub mit einem trockenen Tuch abwischen
- Desinfektionsmittel entsprechend der Prüfliste des Herstellers verwenden  
Diese finden Sie auf unserer Webseite unter dem Punkt Dekorübersicht in der allgemeinen Beschreibung zum Kunstleder
- Gern können Sie auch ein Kunstleder-Reinigungsset bei uns bestellen



### **Kunstleder-Reinigungsset**

- \* 1 x Reiniger 500ml (Sprühflasche)
- \* 1 x Bürste mit weichen Borsten
- \* 1 x Mikrofaser Tuch

[www.praxenshop.de/funktionsmöbel/zubehör](http://www.praxenshop.de/funktionsmöbel/zubehör)